

MiniFinder® Veo

Produktmanual



Innehållsförteckning

MiniFinder Veo

<u>Innehåll</u>	1
<u>Översikt</u>	1
<u>Hantering</u>	2
<u>Kom igång</u>	2
<u>Förklaring av röstmeddelande</u>	3
<u>Funktioner och Inställningar</u>	4
<u>Aktivera SOS-Alarm</u>	5
<u>Avbryta SOS-Alarm</u>	5
<u>Aktivera No Motion</u>	6
<u>Avbryt No Motion-larm</u>	6
<u>Fallarm</u>	7
<u>Specifikationer</u>	8

Innehåll

- 1 MiniFinder Veo
- 2 Laddplatta
- 3 USB laddkabel
- 4 Väggladdare



Översikt

MiniFinder Veo är ett modernt personlarm som är utformat för att öka säkerheten och tryggheten.

Läs denna guide innan du börjar använda enheten



Hantering

- 1 Ladda före första användning**
Ladda enheten i minst 3 timmar innan du använder den för första gången.
- 2 Ladda enheten**
För att ladda enheten, lägg den magnetiska laddningsplattan på enheten.
- 3 Under laddning**
Under laddning visas den nuvarande batteriprocenten på skärmen.
- 4 Starta enheten**
För att starta enheten, håll in Larm-knappen på framsidan tills du ser MiniFinder logotypen.
- 5 Stäng av enheten**
För att stänga av enheten, gå till Inställningar > System > Stäng av.
Tänk på att enheten inte kan stängas av medan den laddas.

Kom igång

För att ställa in din MiniFinder Veo, börja med att ladda den. Anslut USB-kabeln från laddningsstationen till adaptern och sätt in den i ett vägguttag.



Förklaring av röstmeddelanden

MiniFinder Veo kan ge röstmeddelanden med information, till exempel om laddning eller olika statuslägen. Funktionen är avstängd som standard, men högtalarvolymen och röstmeddelandet kan aktiveras eller justeras i appen.

- A Batteriet i din MiniFinder laddas.**
Din MiniFinder Veo är ansluten till en strömkälla och laddas just nu.
- B Batteriet i din MiniFinder är lågt. Anslut laddaren.**
Batterinivån i din MiniFinder Veo är låg och bör laddas. Meddelandet upprepas tre gånger.
- C Ditt SOS-larm har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta.**
SOS-larmet har utlöst. Tryck på Larm-knappen för att avbryta larmet innan samtalet startar.
- D Ditt fallarm har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta.**
Fallarmet på din MiniFinder Veo har aktiverats. Tryck på Larm-knappen för att avbryta larmet.
- E Ringer kontakt nummer...**
Enheten ringer de förinställda nödnumren i den ordning de är angivna i appen.
Om den första nödkontakten inte svarar, går enheten automatiskt vidare till nästa kontakt i listan.

Funktioner & inställningar

När MiniFinder Veo är påslagen, svep åt vänster eller höger för att bläddra bland alla tillgängliga funktioner, såsom pulsmätare, inställningar och fler.



Aktivera SOS-larm

Tryck och håll in Larm-knappen i 3 sekunder. Enheten vibrerar och visar SOS-larmets status på skärmen. Enheten ger då ett röstmeddelande:

”Ditt larm har aktiverats”

Meddelandet upprepas tre gånger. Om larmet inte avbryts börjar enheten ringa den första förvalda kontaktpersonen.

Avbryt SOS-larm

Larmet kan avbrytas under tiden röstmeddelandet spelas upp genom att trycka på Avbryt. Om larmet inte avbryts fortsätter enheten att ringa förinställda nödkontakter i angiven ordning. När uppringningen har påbörjats kan larmet som standard inte avbrytas.



Aktivera No Motion-larm

No Motion-larmet känner av om enheten inte registrerar någon rörelse under en längre tid. Om ingen rörelse registreras under den inställda tiden aktiveras No Motion-larmet. Eheten ger då ett röstmeddelande:

”Ingen rörelse detekterad, larm aktiveras”

Meddelandet upprepas tre gånger. Om larmet inte avbryts börjar enheten ringa den första förvalda kontaktpersonen.

No Motion-larmet är alltid aktivt och larmar om enheten ligger stilla under en förinställda tidsperiod. Funktionen är utformad för att upptäcka längre perioder av inaktivitet.

Avbryt No Motion-larm

När röstmeddelandet spelas upp kan användaren avbryta larmet genom att trycka på Larm-knappen.

När enheten börjar ringa en kontaktperson har larmet skickats och kan inte längre avbrytas.



Larmknapp

Fallarm

MiniFinder Veo kan automatiskt upptäcka ett fall. När detta sker visar klockan ett varningsmeddelande för användaren.

När röstmeddelandet spelas upp kan användaren avbryta larmet genom att trycka på Avbryt. Om larmet inte avbryts inom den förinställda tidsperioden kommer enheten att ringa upp nödkontakter.



Specifikationer

Mått	47 mm x 42 mm x 15 mm
Vikt	38g
Batteritid	48h med 3 min intervall
Anslutning	LTE/4G (CatM1), GSM
SIM	Förinstallerat
Röstsamtal	Ja
Fallsensor	Ja
Skärm	1.3" TFT (240 x 240)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo
Vattentät	Ja, IPX7
Knappar	SOS

Minne

Enheten är utrustad med ett inbyggt flashminne på 64 MB. Detta minne lagrar GPS-data när GSM-täckning saknas – till exempel i glesbygdsområden, inomhus eller under jord. Den lagrade positionsinformationen överförs automatiskt så snart GSM-täckningen åter är tillgänglig.

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats och uppfyller säkerhetscertifieringskraven enligt specifikationerna i EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant.

Spara dessa anvisningar för framtida referens.

Var uppmärksam på alla varningar.

Följ alla instruktioner.

Manipulera inte din MiniFinder®.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.

Placera inte din MiniFinder® i diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.

MiniFinder® ska användas inom -20°C till +60°C. Utanför intervallet påverkas enheten negativt.

Använd inte din MiniFinder® i bastu eller ångbastu.

Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under längre perioder.

Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.

Montera inte isär din MiniFinder® - den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Garantin upphör att gälla om enheten Monteras isär.

Återvinningsinformation

Symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.