

MiniFinder® Nox

Produktmanual



Innehållsförteckning

<u>Paketinnehåll</u>	1
<u>Hantering MiniFinder Nox</u>	1
<u>Hantering laddstation</u>	2
<u>Förklaring av LED lampor</u>	3
<u>Parkoppling</u>	4
<u>Förklaring av röstmeddelanden</u>	4
<u>SOS larm funktion</u>	5
<u>Larmning via laddstationen</u>	5
<u>Fallarm</u>	6
<u>Samtalsfunktion</u>	6
<u>Tyst läge</u>	6
<u>Specifikationer</u>	7

Paketinnehåll

- 1 MiniFinder Nox
- 2 Laddstation
- 3 Strömadapter



Hantering av MiniFinder Nox

1 Ladda före första användning

Ladda enheten i minst 3 timmar innan första användningen.

2 Under laddning

Den röda LED lampan blinkar långsamt medans laddning sker. När enheten är fulladdad lyser den röda LED lampan med ett fast sken.

3 Laddning av enheten

Placera enheten i laddstationen, se till att laddkontaktarna på enheten och stationen är vända mot varandra.

4 Starta enheten

Tryck samtalsknappen i 1 sekund, alla LED lamprona kommer blinka fort.

5 Stäng av enheten

Tryck och håll inne samtalsknappen och larmknappen samtidigt under 3 sekunder, LED lamporna kommer nu slockna.



Produktshantering laddstation

1 Kom igång

Anslut USB-C sladden till laddstationen och andra änden i adaptern för att sedan ansluta adaptern till ett vägguttag.

2 Ladda enheten

För att ladda din MiniFinder Nox med laddstationen placerar du enheten i stationen och säkerställer att laddkontaktarna är vända mot varandra. När laddningen startar hör du ett röstmeddelande som bekräftar att enheten laddas.

3 Laddning pågår


LED-lampan på laddstationen lyser vitt under laddning. Observera att laddstationen inte har något inbyggt batteri utan måste vara ansluten till ström.

Den röda LED-lampan på MiniFinder Nox ska blinka under laddning och lysa med fast sken när enheten är fulladdad. Mer detaljerad information om LED-indikatorerna för MiniFinder Nox finns på nästa sida.



Förklaring av LED lampor

GRÖN LED:



Släckt = Ogiltigt SIM-kort

En långsam blinkning = Nox är ansluten till nätverket

RÖD LED:




Släckt = Batterinivå är över 20%

Långsam blinkning = Laddning pågår

Snabb blinkning = Batterinivån är under 20%

Fast sken = Enheten är fulladdad

BLÅ LED:



Släckt = Positionering misslyckades

Långsam enkel blinkning = Position hittad



Parkoppla enhet och laddstation

1 Varför behöver jag parkoppla?

För att kunna skicka SOS-larm från laddstationen behöver du parkoppla MiniFinder Nox med laddstationen.

2 Parkopplingsprocess

Håll ned ljudavstängningsknappen på MiniFinder Nox och SOS-knappen på laddstationen samtidigt i 3 sekunder. När parkopplingen är lyckad hör du ett röstmeddelande som bekräftar detta. När du hör röstmeddelandet släpper du knapparna och trycker sedan en gång på SOS-knappen på laddstationen för att slutföra parkopplingen.

Förklaring av röstmeddelanden

A Ditt mobila trygghetslarm laddas

Din MiniFinder Nox är ansluten till en strömkälla och laddas.

B Batteriet är lågt, ladda batteriet

Batterinivån på din MiniFinder Nox är låg och du bör ladda den. Meddelandet upprepas tre gånger.

C Ditt larm har aktiverats tryck på SOS knappen för att avbryta larmet

SOS-larmet har aktiverats. Tryck på MiniFinder-knappen för att avbryta larmet innan det börjar ringa.

D Fallarmet har aktiverats, tryck på SOS knappen för att avbryta larmet

Fallarmet har aktiverats på din MiniFinder Nox. Tryck på MiniFinder-knappen för att avbryta larmet.

E Ringer kontakt nummer X

Enheten ringer nu upp de auktoriserade telefonnummer som du har ställt in i appen. Den går vidare till nästa nummer om det aktuella inte svarar.

SOS larm funktion

För att **aktivera** SOS-larmet håller du inne SOS-knappen i 3–5 sekunder tills du hör ett röstmeddelande som bekräftar att SOS-larmet har aktiverats. När larmet har initierats har du 8–10 sekunder på dig att **avbryta** larmet. Därefter kommer dina nödkontakter att meddelas om ditt SOS-larm.

Observera: Om enheten är inställd på ljudlöst läge startar larmet omedelbart.

SOS larm via laddstationen

Du kan aktivera ett SOS-larm med knappen på laddstationen. Håll inne knappen i 3–5 sekunder. LED-lampan blinkar i 10 sekunder för att indikera att SOS-larmet har initierats. Därefter återgår LED-lampan till ett fast vitt sken.

Observera: För att kunna aktivera ett SOS-larm från laddstationen måste du först parkoppla din MiniFinder Nox med laddstationen. Se instruktionerna på sida 4.



Fallarm

MiniFinder Nox kan automatiskt upptäcka fall. När detta sker spelas ett röstmeddelande upp som bekräftar att ett fall har registrerats och att fallarmet har aktiverats. Användaren kan **avbryta fallarmet** genom att trycka på MiniFinder-knappen (SOS-knappen). Om larmet inte avbryts inom den förinställda tiden kommer enheten att börja ringa upp nödkontakterna.

Observera: Om enheten är inställd på ljudlöst läge startar larmet omedelbart.

Samtalsfunktion

För att **ringa** ett samtal håller du inne samtalsknappen i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Enheten ringer då upp det förinställda numret som du väljer i MiniFinder Live-appen.

För att **avsluta** samtalet trycker du på SOS-knappen.

Ljudlöst läge

Du kan **aktivera ljudlöst läge** på enheten. För att aktivera läget dubbelklickar du på ljudavstängningsknappen för att stänga av röstmeddelanden. För att **avaktivera ljudlöst läge** dubbelklickar du igen för att slå på röstmeddelandena.

Specifikationer

Mått	67 mm x 38 mm x 15 mm
Vikt	43g
Batteritid	36–40 timmar, med 5 min intervall
Anslutning	LTE/4G (CatM1), GSM
Strömkälla	5V DC 1.0A
SIM-kort	Förinstallerat
Samtalsfunktion	Ja
Fall sensor	Ja
Vattentålig	Ja, IP67

Minne

Enheten är utrustad med ett inbyggt flashminne på 64 MB. Detta minne lagrar GPS-data när GSM-täckning saknas – till exempel i glesbygdsområden, inomhus eller under jord. Den lagrade positionsinformationen överförs automatiskt så snart GSM-täckningen åter är tillgänglig.

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats och uppfyller säkerhetscertifieringskraven enligt specifikationerna i EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant.

Spara dessa anvisningar för framtida referens.

Var uppmärksam på alla varningar.

Följ alla instruktioner.

Manipulera inte din MiniFinder®.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.

Placera inte din MiniFinder® i diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.

Utsätt inte din MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.

Använd inte din MiniFinder® i bastu eller ångbastu.

Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under längre perioder.

Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.

Försök inte att montera isär din MiniFinder® – den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Återvinningsinformation

Symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektronisk utrustning återvinns på korrekt sätt vid särskilda återvinningsstationer, för att bidra till bevarandet av naturresurser.