minifinder(e) MiniFinder® Xtreme

Pikaopas





Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka omistat MiniFinder® Xtreme GPS-lähettimen ja haluat pystyä aloittamaan seurannan nopeasti MiniFinder GO -seurantajärjestelmän kautta.

Pakkauksen sisältö

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Laturi



Laitteiston tarkastelu



- A Ladataksesi GPS-lähettimen akun, liitä virtalähde laitteen liitäntään. HUOM! Muista pitää laite sammutettuna latauksen aikana.
- B Tässä on LED-valo, joka ilmaisee laitteen tilan kolmella eri värillä, punaisella, sinisellä ja vihreä.



Lataus

Α

Ensimmäisenä latauskertana akkua tulisi ladata 8-12 tuntia. Akku on kuitenkin täyteen ladattu noin 5:ssä (neljässä) tunnissa.



Käynnistys

Käynnistääksesi Xtreme, vedä vipua oikealle. Kun laite on aktiivinen, LED-valo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite on päällä. Ruuvaa sitten kansi kiinni mukana tulevien ruuvien kanssa.





Off

HUOM! Jos olet saanut sovelluksen kirjautumistiedot MiniFinderiltä, voit ohittaa alla olevat laitteesi rekisteröinnin vaiheet 1 ja 2.



Ennen kuin aloitat seurannan ensimmäisen kerran, muista laittaa laite ulos 5-10 minuutiksi, jotta kiinnitys GPS-satelliitteihin on nopeampaa. Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna 3:n sekunnin ajan.

2



Seurannan aloittaminen

Seuraa alla olevia ohjeita aloittaaksesi seurannan.

Ennen kuin aloitat seurannan, muista sijoittaa laite sopivaan paikkaan hyvän GPS-vastaanoton saavuttamiseksi, esim. ajoneuvoon tai ulos, josta on selkeä näkymä taivaalle.

1. Live-seuranta MiniFinder GO:n

Jos olet tilannut MiniFinder GO -seurantapalvelun, kirjaudu sisään osoitteeseen <u>https://go.minifinder.com</u> sisäänkirjautumistiedoillasi tai lataa **MiniFinder GO** -sovellus Apple App Storesta tai Google Play- sta. Käynnistä sovellus tai avaa selain kirjautumista varten.

Seuranta tietokoneen selaimen kautta:

Valitse (1) Seuranta (2) ja napsauta sitten laitettasi nähdäksesi sen (3) reaaliaikaisen sijainnin kartalla.



2. Live-tila

Siirrä hiiren osoitin laitteen päälle (3 yllä olevassa kuvassa) saadaksesi lisätietoja lähettimestä. Alla olevassa kuvassa olemme numeroineet laatikossa näkyvät tiedot.

- 1. Lähin katuosoite
- 2. Nopeus
- 3. Korkeus
- 4. Lukitut satelliitit
- 5. Leveys- ja pituusaste
- 6. Akun jännite. Täyteen ladatulla laitteella on 4,12 V tai enemmän. Vähäisellä akulla on alle 3,55 V.





3. Akku vähissä-hälytys



- A. Valitse MiniFinder GO:ssa Ilmoitukset (1)> Uusi (2)
- B. Valitse laitteet ilmoittamaan akun vähäisyydestä ja napsauta Seuraava.
- C. Valitse "Parametrit viestissä" ja napsauta seuraava.
- D. Valitse parametri "jännite". Kirjoita "Arvo alkaen: 3,7", "Arvo: 6". Valitse "Käynnistä, kun: Alueen ulkopuolella" ja napsauta Seuraava.
- E. Valitse "Ilmoita sähköpostitse" ja syötä sähköpostiosoitteet hälytysten vastaanottamiseksi. Napsauta Seuraava
- F. Muokkaa hälytysviesti ja napsauta Seuraava.
- G. Nimeä ilmoitus ja luo ilmoitus napsauttamalla OK.

4. Hälytys purkamisen aikana

Kun GPS-lähetin on asennettu metalliesinettä vasten, laitteen alapuolella olevaa "function key" painetaan (painike = 1). Jos asiattomat henkilöt purkavat laitteen, "function key" aktivoituu (painike = 0) ja hälytykset lähetetään sähköpostitse määritettyihin osoitteisiin.



- A. Valitse MiniFinder GO:ssa Ilmoitukset (1)> Uusi (2)
- B. Valitse laitteet, jotka hälyttävät purkamisen aikana, ja napsauta Seuraava.
- C. Valitse "Parametrit viestissä" ja napsauta seuraava.

D. Valitse parametri "painike". Kirjoita "Arvo alkaen: 1", "Arvo: 1". Valitse "Käynnistä, kun: Alueen ulkopuolella" ja napsauta Seuraava.

E. Valitse "Ilmoita sähköpostitse" ja syötä sähköpostiosoitteet hälytysten vastaanottamiseksi. Napsauta Seuraava.

- F. Muokkaa hälytysviesti ja napsauta Seuraava.
- G. Nimeä ilmoitus ja luo ilmoitus napsauttamalla OK.



5. Geofence

GeoFence on käytännössä rajattu alue kartalla. Luo MiniFinder GO: ssa rajatut alueet ja ilmoitukset, jotka lähetetään, jos jokin laite poistuu rajatulta alueelta.

5.1 Luo GeoFence-alue

Napsauta ylävalikossa Geofence ja valitse sitten Uusi.



Nimeä GeoFence-alue (1) ja noudata ohjevalikon (2) ohjeita. Kaksoisnapsauta karttaa valitaksesi alueen.

Kun virtuaalialue on valittu, napsauta Tallenna (3).

minif	Trac	ks 🗐 Me	1essages 🔝 Reports 🖏 Geofences 🔞 Notifications
	Geofences Groups	۲	Help
New	All - Q Search	1	New point: double-click on the map
Geofence	properties	PU	Insert a point: double-click on a segment between two
Name: 1	New geofence	+	Delete a point: double-click on a point.
Description	Rålambsvägen 20, Stockholm 11256, Sweden	-	Move a point: click on a point and holding the left mouse
			Cancel
Type:	Polygon -	Vãosa	2
Group:	+	vagen	🕂 Rålambsvägen 🔶 Dålert i
Image:	Icon Library		Ratambsvag
		en	0
		il Chargin	ng Station
Area:	0.092 ha		#test
Perimeter: Color:	0.123 km, (123 m)		
Visibility:	from 1 + to 19 +	vägen	
visionity.			🖌 Ralambsvägen 🚽 Rålambsvä



5.2 Luo ilmoitus



- A. Valitse MiniFinder GO:ssa Ilmoitukset (1)> Uusi (2)
- B. Valitse laitteet, joihin ilmoitus vaikuttaa, ja napsauta Seuraava.
- C. Valitse "GeoFence" ja napsauta Seuraava.
- D. Valitse "GeoFencen Ulkopuolella" ja GeoFence-alueet. Napsauta
- E. Valitse "Ilmoita sähköpostilla" ja syötä sähköpostiosoitteet hälytysten vastaanottamiseksi. Napsauta Seuraava.
- F. Muokkaa hälytysviesti ja napsauta Seuraava.
- G. Nimeä ilmoitus ja luo ilmoitus napsauttamalla OK.

	MoneyGrann			Tandläke	10		
	Nev	w Noti	fication			×	
Geofence							
Unit position							
Inside geofence							
 Outside geofence 						11	
Q Search		1	Q Search				
kontoret MiniFinder HQ Småland Airport parkerin vaxio	9	>	test2				
		>>					
		~					
							Rålar
Selec	t All	j		Select All			
						/	Y
			Can	cel Ba	ok Ne	ext	veco
			Hemköp				

6. MiniFinder Xtreme käyttöopas

Lisää toimintoja ja komentoja löytyy täydestä käyttöoppaasta:

📙 <u>minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-fi</u>

minifinder()°

Asiaskaspalvelu:

support@minifinder.com

Puhelin: +46 (0) 470-786833

Verkkosivusto: www.minifinder.fi