minifinder(•)* MiniFinder® Xtreme

Aktiveringsguide



Inledning

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder[®] Xtreme och vill snabbt kunna komma igång med spårning via spårningssystemet MiniFinder GO.

Paketinnehåll

- 1 MiniFinder Xtreme
- 2 Xtreme Strömadapter





2

Genomgång av hårdvara



- För att ladda batteriet i GPS-sändaren, anslut strömadaptern till enhetens kontakt. OBS! Tänk på att ha enheten avstängd under laddningsprocessen.
- B Här visas LED-lampan som indikerar enhetens status med tre olika färger, röd, blå och grön.

Laddning

Vid första laddning bör batteriet laddas mellan 8h till 12h. Fortsättningsvis laddas batteriet fullt på ca. 5h.



Anslut strömadaptern i enhetens kontakt. Koppla sedan adaptern till ett eluttag för att påbörja laddning. Tänk på att ha enheten i Off-läge när laddning pågår.



Uppstart

För att starta Xtreme, dra spaken åt höger. När enheten är aktiv börjar LED-lampan blinka, vilket betyder att enheten är påslagen. Skruva därefter på locket tillsammans med de medföljande skruvarna.





On

OBS! Om du har erhållit inloggningsuppgifter till APP:en från MiniFinder kan du hoppa över registrering av din enhet i steg 1 och 2 nedan.

Enhetsregistrering Besök my.minifinder.com för att skapa ditt konto och aktivera enheten. **Register your MiniFinder** Your e-mail Example, info@minifinder.com Device Type PACKAGE IMEI number 00000 [[]]J IME Example, 123456789112345 6 Password **Repeat Password** 6 LET'S GO

2

Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten **utomhus i 5-10 minuter** för snabbare fixering mot **GPS-satelliter.** Starta enheten genom att hålla **på/av** knappen nedtryckt i **3 sekunder.**

Kom igång med spårningen

Följ instruktionsstegen nedan för att komma igång med spårningen.

Innan spårning påbörjas se till att placera enheten på en lämplig plats för god GPS-mottagning, t.ex. i ett fordon eller utomhus med fri sikt mot himlen.

1. Livespårning via MiniFinder GO

Du som har tecknat prenumeration av spårningstjänsten MiniFinder GO loggar enkelt in på <u>https://go.minifinder.com</u> med dina inloggningsuppgifter eller laddar ned appen **MiniFinder GO** från Apple App Store eller Google Play. Starta appen eller öppna din webbläsare för att logga in.

Så här spårar du via webbläsare i din dator:

Välj (1) Spårning och (2) klicka sedan på din enhet för att visa dess (3) position i realtid på kartan.



2. Livestatus

För muspekaren över enheten (3 på bild ovan) för att få mer information om spårsändaren. På bilden nedan har vi numrerat informationen som dyker upp i rutan.

- 1. Närmsta gatuadress
- 2. Hastighet
- 3. Altitud
- 4. Låsta satelliter
- 5. Latitud och longitud
- 6. Batterispänning. Fulladdad enhet har 4.12V eller mer. Lågt batteri är mindre än 3.55V.



3. Lågt batterilarm

, minifinder()	🚯 Monitoring 🖾 Tracks	🗐 Messages 🚡 Rep	oorts 🖏 Geofences 🕜 Notifications
New All	Q, Search	۲	
	0 🖸 C 🛱 🤸	Fe ×	

- A. I MiniFinder GO, klickar på **Notifikationer (1) > Nytt (2)**
- B. Bocka i enheter som ska larma för lågt batteri och klicka på Nästa.
- C. Välj "Parameter i ett meddelande" och klicka på nästa.
- D. Välj parameter "voltage". Mata in "Värde från: 3.7", "Värde till: 6". Välj "Utlös när: Utom räckvidd" och klicka på Nästa.
- E. Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

4. Larm vid demontering

När gps-sändaren är monterad mot ett metallföremål är "function key" på undersidan av enheten intryckt (button = 1). Om obehörig person demonterar enheten kommer "function key" aktiveras (button = 0) och larm skickas via e-post till angivna adresser.



- A. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
- B. Bocka i enheter som ska larma vid demontering och klicka på Nästa.
- C. Välj "Parameter i ett meddelande" och klicka på nästa.
- D. Välj parameter "button". Mata in "Värde från: 1", "Värde till: 1". Välj "Utlös när: Utom räckvidd" och klicka på Nästa.
- E. Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

5. Geofence

GeoFence är ett virtuellt avgränsat område på kartan. I MiniFinder GO, skapa avgränsade områden och notiser för att larmas om någon enhet lämnar ett avgränsat område.

5.1 Skapa Geofence område

Klicka på Geofence i toppmenyn och klicka sedan på Nytt.



Namnge GeoFence-området (1) och följ instruktionerna i hjälpmenyn (2). Dubbelklicka på kartan för att markera ett området.

När det virtuella området är markerat, klicka på Spara (3).

minif	inder()) 🕄 Monitoring 🖾 Trac	cks 📄 Messages 🔝 Reports 🖏 Geofences 🕜 Notifications
	Geofences Groups	() Help
New	All - Q Search	New point: double-click on the map
Geofence	roperties	Insert a point: double-click on a segment between two
Name: 1	New geofence	points. Delete a point: double-click on a point ostombu
Description	Rålambsvägen 20, Stockholm 11256, Sweden	Move a point: click on a point and holding the left mouse button drag the point to another place.
		Cancel
Туре:	Polygon 👻	2
Group:	· +	vägen Rålambsvägen etter
Image:	Icon Library	en Il Charging Station
Area:	0.092 ha	MiniFinder Pico #marco #test
Perimeter:	0.123 km, (123 m)	
Visibility:	from 1 T to 19 T	vägen Dite i
visionity.		Rålambsvägen

5.2 Skapa notifikation



- 1. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
- 2. Bocka i enheter som ska påverkas av notisen och klicka på Nästa.
- 3. Välj "GeoFence" och klicka på nästa.
- 4. Välj "Utanför GeoFence" och GeoFence-områden. Klicka på Nästa.
- 5. Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- 6. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- 7. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

12		New Noti	rication	×	
	Geofence				
-	Unit position				
->	Outside geofence				
on	Q Search		Q Search		
	kontoret MiniFinder HQ Småland Airport parkering	\rightarrow	test2	1	
+	1040	>>			
		~			Rålan
by Po					
0	Select All		Select All	1	0
			Cancel Back	Next	veco

6. MiniFinder Xtreme bruksanvisning

Fler funktioner och kommandon hittar du i den kompletta bruksanvisningen:

inifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-se

minifinder()°

Kundtjänst: support@minifinder.com

Telefon: 0470-786833

Hemsida: www.minifinder.se