

MiniFinder® Xtreme

Bruksanvisning



Innholdsfortegnelse

Xtreme

<u>Pakkens innhold</u>	1
<u>Ladeinstruksjoner</u>	1
<u>Start enheten</u>	2
<u>Batteritid</u>	2
<u>Forklaring av LED-lamper</u>	3
<u>Spesifikasjoner</u>	17

App: MiniFinder Live

<u>Kom i gang</u>	3
<u>Introduksjon og oversikt</u>	4
<u>Meny</u>	5
<u>Legg til ny enhet</u>	6
<u>Velg abonnement</u>	6
<u>Enhetsliste</u>	7
<u>Enhetspanel og innstillinger</u>	8
<u>Alarm</u>	10
<u>Opprett geofence</u>	11
<u>Tagger</u>	12
<u>Legg til en kontakt</u>	13
<u>Del posisjon med en kontakt</u>	15
<u>Påminnelser</u>	16
<u>Hjelp</u>	17

Pakkens innhold

1 MiniFinder Xtreme

2 Ladekabel



Ladeinstruksjoner

Ved første opplading bør batteriet lades i 8 til 12 timer for å sikre optimal batteriyttelse. Ved alle påfølgende oppladninger når enheten full kapasitet etter cirka 5 timer.

- 1 Koble den medfølgende ladekabelen til enhetens micro-USB-ladeport
- 2 Koble adapteren til en stikkontakt for å starte ladingen

Viktig: Sørg for at enheten er slått av under lading.



Starte enheten

For å starte din MiniFinder Xtreme:

- 1 Skyv strømbryteren til høyre
- 2 LED-lampen begynner å blinke, noe som indikerer at enheten er slått på
- 3 Når enheten er i gang, skru på dekslet med de medfølgende skruene for å sikre riktig tetning og beskyttelse



Av



På

Batteritid

Batteritiden påvirkes av hvor ofte enheten oppdaterer posisjonen sin. Kortere intervaller gir hyppigere oppdateringer og kortere batteritid, mens lengre intervaller sparer energi.

Oppladbart batteri

Intervall (timer)	Beregnet batteritid
1	72 dager
2	121 dager
3	124 dager
4	143 dager
6	204 dager
8	267 dager
12	298 dager
24	347 dager

Ikke-oppladbart batteri

Intervall (timer)	Beregnet batteritid
1	121 dager
2	219 dager
3	222 dager
4	262 dager
6	441 dager
8	578 dager
12	1272 dager
24	2231 dager

Forklaring av LED-lamper

GRØNN LED:




Fast lys = GPS-tilkobling tilgjengelig



Ikke lys = Avslått, ingen GPS-tilkobling eller hvilemodus


RØD LED:



Blinker = Fulladet



Fast lys = Lading pågår



Ikke lys = Ikke tilkoblet strøm eller fulladet

BLÅ LED:



Fast lys = Aktiv avhengig av oppdateringsintervall



Ikke lys = Hvilemodus eller avslått

Kom i gang – Last ned MiniFinder Live

For å begynne å bruke **MiniFinder Xtreme** må du først laste ned MiniFinder Live-appen.

Hvis du leser denne guiden på mobilen, kan du ganske enkelt klikke på ikonene for Google Play eller App Store for å gå direkte til nedlastingssiden. Alternativt kan du åpne App Store eller Google Play manuelt og søke etter "MiniFinder Live" for å installere appen.



Introduksjon til MiniFinder Live

Velkommen til **MiniFinder Live** – et system utviklet for å tilby sanntidsposisjonering, smarte varslinger og verdifull innsikt som hjelper deg med å optimalisere både kjøretøyflåtens ytelse og sikkerhet. Sammen med MiniFinder Xtreme får du tilgang til funksjoner som automatiske varsler, reiseregistre og analyseverktøy – noe som gjør det enklere å ta informerte beslutninger, redusere driftskostnader og øke produktiviteten.

Denne manualen gir trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker MiniFinder Live effektivt. Følg anvisningene for å komme i gang og få mest mulig ut av opplevelsen.

Oversikt

Når appen er installert, er første steg å opprette en konto. Trykk på **Opprett konto**, angi e-postadresse og opprett et passord for å starte.


Etter innlogging vises en oversikt over appen på høyre side.



Meny

For å åpne hurtigmenyen, trykk på **MiniFinder-knappen**. Dette gir deg rask tilgang til viktige funksjoner som Tagger og Geofence.


For flere alternativer, bruk hovedmenyen oppe i venstre hjørne av skjermen. Her kan du få tilgang til profil, enheter, kontakter, påminnelser og mer.



Legg til ny enhet

For å legge til en ny enhet i kontoen din, gå til menyen øverst i venstre hjørne av skjermen og velg **Enheter**. Trykk deretter på **plusstegnet**. Du får nå mulighet til å velge hvilken type enhet du vil legge til. Når du har gjort ditt valg, skanner du strekkoden på emballasjen eller skriver inn IMEI-koden manuelt.

Til slutt velger du et navn på din MiniFinder og klikker på **Legg til enhet**.



Velg abonnement

Du vil nå automatisk bli videresendt til siden for valg av abonnement.

Velg det abonnementet som passer best for dine behov, og følg trinnene for å fullføre kjøpet.


Enhetsliste

Du finner nå enheten din i Enhetslisten, som ligger under **Enheter** i hovedmenyen.

Ved å utvide rullegardinmenyen for enheten, får du tilgang til flere alternativer:

- A Vis på kart** – Se enhetens nåværende posisjon
- B Enhetsinnstillinger** – Juster posisjons- og alarminnstillinger
- C Profil** – Rediger enhetsinformasjon
- D Logg** – Vis hendelseshistorikk
- E Kommentarer** – Legg til kommentarer knyttet til enheten


Disse verktøyene hjelper deg med å enkelt administrere enheten.



Enhetspanel & innstillinger

Enhetspanelet gir verdifull innsikt i enhetens posisjonshistorikk og bevegelsesmønstre, noe som gir deg et klarere bilde av enhetens aktivitet over tid.

For å få tilgang til enhetspanelet, klikker du på enhetens ikon direkte på kartet. Dette åpner en detaljert visning med sporingsdata som siste ruter, tidsstempeler og andre viktige måleverdier.



Modus

Funksjonen Modus bestemmer hvordan enheten håndterer posisjonsintervallene, og hvor aktiv den er mellom oppdateringene. Det finnes tre alternativer å velge mellom, avhengig av bruksområde og behov for batteritid:

- A Realtid** – Xtreme sender posisjonsdata i valgt intervall, uavhengig av bevegelse.
- B Dvalemodus** – Xtreme går i hvilemodus mellom posisjoneringer og mottar ikke kommandoer før neste oppdatering.
- C Vibrasjon** – Xtreme sender posisjonsdata i valgt intervall kun ved bevegelse, og kan motta innstillinger mellom oppdateringene.

Oppdateringsintervall

Her velger du hvor ofte enheten skal sende sin posisjon til appen. Et kortere intervall gir hyppigere oppdateringer og mer presis sporing i sanntid, men bruker også mer batteri. Et lengre intervall sparer batteri, men viser posisjonen sjeldnere.

Del posisjon

Del posisjon



Når Del posisjon er slått på, deles posisjonen med de kontaktene du tidligere har valgt. Hvis du slår den av, stopper enheten umiddelbart deling av posisjon med alle kontakter, uten at du trenger å endre hver kontakt manuelt.

Street View



I høyre hjørne av panelet finner du et ikon for Street View. Når du klikker på det, åpnes en visning som viser omgivelsene på stedet der enheten befinner seg. På den måten kan du enkelt se hvordan området ser ut i virkeligheten direkte på kartet.

Historikk

Historikk

I denne visningen kan du velge bestemte datoer for å se hvor enheten har befunnet seg. Ved å følge historikken kan du gjenskape bevegelsesmønstre og se enhetens posisjoner steg for steg i valgt tidsperiode.

For en tydeligere oversikt finnes også varmekartet, som viser steder der enheten har oppholdt seg oftere. Fargeskalaen går fra lys til mørk, der rødt markerer de mest besøkte stedene. Dette gjør det enkelt å raskt identifisere områder hvor enheten regelmessig har oppholdt seg.

Ruteveiledning

Ved å klikke på denne funksjonen får du en ruteveiledning som viser hvordan du kommer til enhetens nåværende posisjon. Dette gjør det enkelt å finne frem – enten du går, sykler eller kjører bil.

Spor

Spor



Her kan du stille inn hvor lenge sporet etter enhetens bevegelser skal vises på kartet – for eksempel 10 minutter, 30 minutter eller en annen tidsperiode. Du kan også velge hvilken farge sporet skal ha, slik at det blir enklere å skille det fra andre enheter eller tidligere ruter.

Alarm

Lavt batterivarsel

Hastighetsalarm


I denne visningen kan du selv velge hvilke alarmer som skal være aktive for enheten. Du kan aktivere **hastighetsalarmer**, som varsler når enheten overskrider en viss hastighet, **batterivarsler**, som informerer deg når batterinivået er lavt, eller **fjerningsalarmer**, som aktiveres hvis enheten løsner eller fjernes fra sin plassering. På denne måten kan du tilpasse alarmene etter dine behov og alltid motta viktig informasjon i rett tid.

Alarmvarslinger

For å få tilgang til alarmvarslinger, trykk på den blinkende klokkeikonet øverst til høyre på skjermen. Denne seksjonen er delt inn i tre kategorier:

- 1 **Alarmer** – Viser kritiske varsler som krever umiddelbar oppmerksomhet
- 2 **Varslinger** – Viser generelle systemmeldinger og oppdateringer
- 3 **Historikk** – Lar deg se alle tidligere varsler og meldinger i ettertid

Innen hver kategori kan du avvise et alarm for å slå det av, vise mer informasjon eller trykke på nålikonet for å se den nøyaktige posisjonen på kartet. Dersom du deler posisjonen til din MiniFinder med noen, anbefales det i tillegg å klikke på **Svar/Utfør**, slik at også de kan se at alarmen er håndtert.




Opprett et geofence

For å opprette et geofence, åpne **Geofence** i hurtigmenyen. Velg om du vil tegne ditt eget geofence med en polygon eller en sirkel.

Hvis du velger polygon, marker ønsket område ved å plassere og koble sammen punkter på kartet. Velg deretter hvilken enhet som skal knyttes til geofencet og definer om alarmen skal utløses ved innreise, utreise eller begge deler.




Til slutt, gi geofencet et navn, velg en farge og trykk på **Lagre**.



Tagger

Tagger lar deg merke spesifikke steder på kartet som er viktige for sporing.



For å lage en tagg, velg **Tagger** i hurtigmenyen og flytt markøren til ønsket sted på kartet. Velg type tagg, legg til en etikett og fyll ut eventuell ekstra informasjon. Trykk på **Lagre**, så vises taggen direkte på kartet.



Legg til en kontakt

For å kunne dele posisjonen til din MiniFinder med andre, eller se en kontakt på kartet, må dere først være lagt til som kontakter i appen.

- 1 Sørg for at begge har appen åpen og er logget inn.
- 2 Gå til menyen og velg **Kontakter**. Trykk på **QR-koden** øverst til høyre.
- 3 Den andre personen åpner sin **profil** og trykker på **QR-koden** øverst til høyre.
- 4 Skann koden – kontakten legges til direkte.



Alternativt kan du legge til en kontakt manuelt:

- 1 Velg **Kontakter** i menyen.
- 2 Trykk på ikonet til høyre for søkefeltet og skriv inn e-postadressen eller mobilnummeret til personen, og trykk på **forstørrelsesglasset** for å søke.
- 3 Når riktig kontakt vises, bekreft at du vil legge til personen. Kontaktforespørselen sendes da direkte.


For at dere skal kunne begynne å dele posisjon eller informasjon, må personen først godkjenne forespørselen din.



Del posisjon med en kontakt

Å dele posisjon med en pårørende, kollega eller venn kan øke tryggheten og gjøre kommunikasjonen enklere. For å dele posisjon med en kontakt i appen begynner du med å trykke på menyen i venstre hjørne. Gå deretter inn på **Kontakter** og velg personen du vil dele posisjonen din med.

Når du har åpnet kontakten, velger du om du vil dele din egen posisjon eller posisjonen til en spesifikk enhet. Du kan også velge å gi personen **full tilgang**, noe som innebærer at kontakten får tilgang til enhetens innstillinger og all tilgjengelig informasjon knyttet til den. Når du har bekreftet innstillingene, er posisjonen delt og synlig for mottakeren.




Påminnelse

MiniFinder Live har en innebygd kalenderfunksjon som hjelper deg å holde oversikt.


For å opprette en påminnelse, trykk på menyen og velg **Påminnelse**. Herfra kan du planlegge viktige hendelser som kjøretøyvedlikehold, inspeksjoner eller andre oppgaver.

Velg dato, angi hvor ofte påminnelsen skal gjentas, og trykk **Lagre**. Påminnelsen vil nå vises i kalenderen, slik at du enkelt kan holde styr på viktige aktiviteter.



Trenger du mer hjelp?

For support og funksjonsdokumentasjon, gå til **Hjelpeseksjonen** i hovedmenyen. Der finner du steg-for-steg-guider og brukermanualer som dekker de viktigste funksjonene i MiniFinder Live, utformet for å hjelpe deg å utnytte plattformens fulle potensial.



Spesifikasjoner

Mål	88 mm x 62 mm x 34 mm
Vekt	290g
Batteritid	Opptil 6 år
Tilkobling	LTE: 850/900/1800/1900Mhz
Strømkilde	3.7V, 7800mAh
Driftstemperatur	-20°C to +60°C
Nøyaktighet	0-5m åpen himmel
GPS-brikke	Qualcomm Gen 8C GNSS
Sensor	Akselerometer, 3-akset
Vanntett	Ja, IP68-sertifisert

Sikkerhetserklæring

Dette utstyret er testet og oppfyller kravene til sikkerhetssertifisering i henhold til EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye.

Oppbevar dem for fremtidig bruk.

Følg alle advarsler og instruksjoner.

Ikke manipuler MiniFinder®.

Ikke bruk slipemidler for rengjøring.

Ikke legg MiniFinder® i oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.

Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.

Ikke bruk den i badstue eller dampbad.

Ikke la den ligge i direkte sollys over lengre tid.

Ikke plasser den nær åpen ild.

Ikke prøv å demontere MiniFinder® – den inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.

Gjenvinningsinformasjon

Symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet må kasseres separat fra husholdningsavfall når det er utrangert. Det er ditt ansvar å sørge for at elektronisk utstyr resirkuleres på korrekt måte ved spesielle gjenvinningsstasjoner, for å bidra til bevaring av naturressurser.