

MiniFinder® Rex

Benutzerhandbuch



Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für den MiniFinder Rex entschieden haben. Wir sind uns absolut sicher, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. MiniFinder Rex ist voll von intelligenten Funktionen, die Ihnen helfen, Ihren Hund zu jeder Tageszeit zu verfolgen und zu orten.

MiniFinder Rex bietet in erster Linie die Möglichkeit, Ihren Hund in Echtzeit zu verfolgen, es ist aber auch möglich, den Positionsverlauf einzusehen und so die Bewegungen des Hundes im Nachhinein einzusehen.

Das Gerät ist wasserdicht und kann problemlos bei allen Wetterbedingungen verwendet werden. Bevor Sie Ihren MiniFinder Rex in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch vollständig durch.

Inhalte der Verpackung

1. MiniFinder Rex
2. USB-C-Ladekabel
3. Wandladegerät

1



2



3



LED lights

Grün LED



Einzelner Blinker = *Suche nach einem Mobilfunknetz*




Doppelter Blinker = *Mit dem Mobilfunknetz verbunden*



Dauerhaftes Licht = *Vollständig aufgeladen*

Rot LED




Einzelner Blinker = *Verbunden mit Bluetooth*



Einzelner Blinker = *Verbunden mit Bluetooth*

Blau LED



Langsamer Blinker = *Suche nach GPS-Signal*



Einzelner Blinker = *Verbunden mit GPS-Signal*

Produktmanagement

Bevor Sie Ihren Rex zum ersten Mal benutzen, sollten Sie das Gerät 3 Stunden lang aufladen. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED langsam alle 3 Sekunden. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote LED dauerhaft.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste bis es vibriert und die LED zu blinken beginnt. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

NOTIZ!

1. Während des Abschaltvorgangs beginnt das Licht zu blinken und blinkt 90 Sekunden lang weiter, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
2. Rex ist nicht mit einem Smart-Ladegerät kompatibel.

MiniFinder Hunter herunterladen


Wir stellen vor: MiniFinder Hunter. Die neueste Online-Community, exklusiv für Jäger auf der ganzen Welt. Mit unserer innovativen App können Sie ganz einfach den Standort Ihres Hundes überwachen und unmittelbar mit Ihrem Jagdteam während der Jagd kommunizieren!

Im Anschluss an die Jagd können Sie auf den Jagdbericht zugreifen. Gewinnen Sie Einblicke in den Bewegungsbericht Ihres Hundes und erleben Sie mit der Wiedergabefunktion der Aufzeichnung die besten Momente der Jagd noch einmal. Unsere App hat Antworten auf viele Ihrer Fragen zur Jagd – und sie ist kostenlos!

Starten Sie noch heute und laden Sie die MiniFinder Hunter App aus dem Apple App Store oder von Google Play. Suchen Sie einfach nach "MiniFinder Hunter" und treten Sie unserer Gemeinschaft von Jägern weltweit bei.



Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch auf Ihrem Mobiltelefon lesen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link, um es herunterzuladen.



Apple: <https://apple.co/jfyds>



Android: <https://play.co/jfyds>



App-Übersicht

Sobald Sie die App heruntergeladen haben, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.


Sobald Sie angemeldet sind, erhalten Sie eine Übersicht über die App, die auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt wird. In der Übersicht finden Sie viele hilfreiche Funktionen, die Ihr Jagderlebnis verbessern werden, effizienter und sicherer machen. Dieses Handbuch erklärt Ihnen einige Funktionen die die App bietet.



Menü


Um das Schnellmenü aufzurufen, klicken Sie auf die orangefarbene MiniFinder-Schaltfläche. Damit können Sie schnell auf wichtige Funktionen wie die Markierungsfunktion, Jagdgebiete und Teams zugreifen.

Zusätzlich gibt es ein weiteres Menü in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Wenn Sie auf dieses Menü klicken, haben Sie Zugriff auf Ihr Profil, Ihre Geräte, Ihre Lizenzen, Ihr Abonnement und die Hilfefunktion.



Profil-Einstellungen

Um Informationen zu Ihrem Profil hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf das Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie "Profil". So gelangen Sie zu den Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre persönlichen Informationen ändern, Ihr Profilbild aktualisieren oder Ihr Passwort ändern.




Neues Gerät hinzufügen

Dies gilt nur für neue Geräte. Um auf ein Gerät zuzugreifen das einer anderen Person gehört, sieh dir die Anleitung zum Teilen des Standorts an.

Um ein neues Gerät zu deinem Konto hinzuzufügen, starte deinen MiniFinder und verbinde ihn mit einem Ladegerät. Stelle sicher dass Bluetooth auf deinem Mobiltelefon aktiviert ist und dass du dich in der Nähe deines MiniFinder befindest während du ihn registrierst.

Gehe ins Menü und wähle Geräte. Tippe dann auf Neues Gerät hinzufügen und wähle das Gerätemodell das du hinzufügen möchtest. Die App sucht nun nach Geräten in der Nähe und schlägt dir eines vor. Prüfe ob die letzten vier Ziffern auf dem Bildschirm (#XXXX) mit den letzten vier Ziffern der IMEI Nummer auf der Rückseite deines MiniFinder übereinstimmen.

Wenn die Ziffern übereinstimmen, tippe Ja. Wenn nicht, wähle die manuelle Hinzufügung. Du kannst dies tun indem du den IMEI Code selbst eingibst oder den Barcode auf der Verpackung scannst. Wähle zum Schluss einen Namen für deinen MiniFinder und tippe Gerät hinzufügen.



Geräteliste

Um eine Liste der Geräte aufzurufen, die zu Ihrem Konto hinzugefügt wurden, wählen Sie im Menü "Geräte". Hier wird Ihnen eine Liste aller Ihrer registrierten Geräte angezeigt. Wenn Sie auf ein bestimmtes Gerät in der Liste klicken, erscheint ein Dropdown-Menü mit zwei Schaltflächen.


Zum einen die Schaltfläche "Auf der Karte anzeigen", mit der Sie die Echtzeit-Position Ihres Hundes auf der Karte sehen können. Und zum anderen die Schaltfläche "Profileinstellungen", welche im nachstehenden Abschnitt genauer erklärt wird.



Geräteprofil-Einstellungen

Im Menüpunkt Geräteprofileinstellungen können Sie spezifische Informationen über Ihren Hund eingeben, wie z. B. seine Rasse, Geburtsdatum und Gewicht. Außerdem können Sie ein anderes Hundesymbol auswählen oder ein eigenes Profilbild hochladen.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.



Geräte-Panel

Das Gerätepanel bietet wertvolle Einblicke in das Bewegungsmuster Ihres Hundes. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Profil Ihres Hundes auf der Karte.

Von hier aus haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit, Entfernung und BPM (Bellungen pro Minute) Ihres Hundes zu identifizieren. Durch Scrollen des Menüs haben Sie Zugriff auf fünf verschiedene Optionen: Aktualisierungsintervall, Klingelfunktion, Vibration, LED-Licht und Tonsignal. Durch einfaches Klicken auf die gewünschte Option können Sie aus den angebotenen Auswahlmöglichkeiten auswählen.


Wenn Sie weiter nach unten scrollen, gelangen Sie zu "Profil anzeigen" und "Einstellungen".



Geräteeinstellungen

Indem Sie auf "Einstellungen" im Gerätepanel klicken, gelangen Sie zu einer Seite, auf der Sie verschiedene Einstellungen anpassen können, um Ihr Jagderlebnis weiter zu verbessern.

Von hier aus können Sie Ihre Position teilen, die Farbe der Spur auswählen, die Empfindlichkeit des Bell-Indikators einstellen und vieles mehr.




Kontakte hinzufügen

Um Kontakte hinzuzufügen, gehen Sie zum Team-Symbol unten in der App. Finden Sie das Kontakte-Symbol und wählen Sie es aus. Dieser Abschnitt befindet sich in der Mitte des Panels und gibt Ihnen Zugriff auf Ihre Kontaktliste. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen neben der Suchfunktion.

Jetzt können Sie einen neuen Kontakt auf zwei verschiedene Arten hinzufügen:

1. Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte einfach von Ihrem Telefon zu MiniFinder Hunter.
2. Wenn Sie die E-Mail-Adresse der Person haben, geben Sie sie im dafür vorgesehenen Feld ein.
3. Wenn sich die Person in der Nähe befindet, können Sie problemlos den QR-Code der Person scannen, den sie in ihrem Profil finden. Der QR-Code muss direkt über die Kamerafunktion in der MiniFinder Hunter App gescannt werden.




Jagdreviere

Öffnen Sie Jagdgebiet im Schnellmenü. Markieren Sie das gewünschte Gebiet, indem Sie Punkte auf der Karte setzen und verbinden.

Geben Sie dem Jagdgebiet einen Namen und wählen Sie eine Farbe. Nach dem Speichern können Sie die Grenzen einfach anpassen: Halten Sie einen Punkt auf der Grenze gedrückt und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position. So müssen Sie das Gebiet nicht neu zeichnen.


Anschließend können Sie ein Jagdteam erstellen. Andere Benutzer können per QR-Code oder Benutzercode eingeladen werden. Den Code können Sie an derselben Stelle wie den QR-Code generieren.



Markierungen

Um die Markierungsfunktion aufzurufen, klicken Sie auf das Schnellmenü und wählen dies aus. Bewegen Sie das Fadenkreuz auf die Stelle, an der Sie die Markierung platzieren möchten. Es wird Ihnen eine Reihe von verschiedenen Markierungsbezeichnungen zur Auswahl angezeigt.


Sobald Sie eine Bezeichnung ausgewählt haben können Sie die Markierung benennen und, falls gewünscht, zusätzliche Details zur Markierung hinzufügen. Durch klicken auf "Speicher" wird die Markierung auf der Karte angezeigt.



Position teilen

Um Ihre eigene Position oder die Position Ihres Hundes zu teilen, öffnen Sie erneut Ihre Kontaktliste. Suchen Sie die Person, mit der Sie Ihre Position teilen möchten, und drücken Sie auf ihren Namen, um ihr Profil zu öffnen.

Sobald Sie sich in der Profilansicht befinden, haben Sie die Möglichkeit, sowohl Ihre eigene Position als auch die Position Ihres Hundes einfach mit anderen zu teilen.




Jagdteam

Gehen Sie zum Team-Symbol in der unteren Menüleiste und wählen Sie Neues Jagdteam erstellen. Geben Sie einen Namen ein und fügen Sie die gewünschte Jagdfläche hinzu. Sie können ein neues Jagdgebiet erstellen, ein bestehendes auswählen oder eines importieren.

Anschließend können Sie Mitglieder einladen und Jagden planen.


Sind Sie Mitglied in mehreren Jagdteams, wählen Sie einfach das gewünschte Team aus. Sie gelangen dann direkt zum entsprechenden Jagdgebiet auf der Karte.



Jagd erstellen

Um eine Jagd zu erstellen, klicken Sie auf das Kalendersymbol in der Fußzeile und wählen Sie "Jagd planen". Hier können Sie wählen das Jagdgebiet, das Start- und Enddatum auswählen und Beschreibung hinzufügen. Die Einladungen werden anschließend an die ausgewählten Jäger verschickt, und die geplante Jagd wird automatisch im Kalender angezeigt.

Sobald ein eingeladenen Jäger Ihre Einladung angenommen oder abgelehnt hat werden Sie benachrichtigt.




Anleitungen in der App

Wenn Sie einen praktischen Ansatz zum Lernen bevorzugen, haben wir einige hilfreiche Anleitungen in die App integriert.

Um darauf zuzugreifen klicken Sie auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie "Hilfe". Hier finden Sie eine Vielzahl von Anleitungen, die Ihnen die grundlegenden Merkmale und Funktionen der App erklären.

Willkommen bei der MiniFinder Hunter Gemeinschaft und viel Spaß bei der Jagd!



Kündigung des Abonnements

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, Ihr Abonnement zu kündigen, befolgen Sie diese einfachen Schritte, um den Vorgang abzuschließen:

1. Öffnen Sie die Anwendung und navigieren Sie zu Abonnement.
2. Klicken Sie auf "Cancel subscription".
3. Nachdem Sie das Abonnement gekündigt haben, wird die Finanzabteilung von MiniFinder die Kündigung per E-Mail bestätigen.

Technische Spezifikation

Größe	80 mm x 40 mm x 30 mm
Gewicht	100g
System	MiniFinder Firmware MFLPC™
Netzwerk	4G, LTE-M, CAT-M1
Batterie	Wiederaufladbar, 2500mAh
Interface	USB-C
GSM band	LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20
Stromquelle	1A ~ 1.5A
Bluetooth	BLE 5.0
G-sensor	Ja
Batterielaufzeit	bis zu 100 Std.
Ladevoltage	5V ⚡ 2A (10W)
Speicher	16M (Flash-Speicher)
Wasserdicht	Ja, IP67
LED	3 zeigt GPS und Spannung an
Orientierungslicht	Ja, Reichweite von 200m
Tasten	1 tasten (Ein-/Aus-Schalter)
Lautsprecher	Ja
Microfon	Ja
Vibration	Ja
High sensitivity GPS/GLONASS Empfänger	Ja
WiFi	2.4GHz, 802.11 b/g/n
Halskette	2.54 cm
Garantie	3 Jahre

Sicherheitshinweis

Dieses Gerät wurde gemäß den Spezifikationen des Standards EN 60950-1:2006 + A12:2011 getestet und entspricht den Anforderungen des Sicherheitszertifikats.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.
- Bitte achten Sie auf alle Warnungen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Substanzen in diesem Produkt und/oder der Batterie können die Umwelt und/oder die Gesundheit des Menschen schädigen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden.
- Verändern Sie Ihren MiniFinder® nicht.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres MiniFinder®.
- Legen Sie Ihren MiniFinder® nicht in eine Spülmaschine, Waschmaschine oder Trockner.
- Setzen Sie Ihren MiniFinder® nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Bringen Sie Ihren MiniFinder® nicht in eine Sauna oder ein Dampfbad.
- Lassen Sie Ihren MiniFinder® nicht lange in direktem Sonnenlicht liegen.
- Platzieren Sie Ihren MiniFinder® nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
- Werfen Sie Ihren MiniFinder® nicht in ein Feuer. Die Batterie kann explodieren!
- Versuchen Sie nicht, einen MiniFinder® zu zerlegen, da er nicht reparierbare Komponenten enthält.
- Lassen Sie niemals Kinder unter 3 Jahren mit MiniFinder® spielen. Kleine Komponenten können für sie eine Erstickungsgefahr darstellen.

Vorsichtsmaßnahmen für den eingebauten Akku

- Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku gewaltsam zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres MiniFinder® zu ersetzen. Er ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Bitte laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung auf.
- Verwenden Sie nur einen CE-zertifizierten Ladegerät, um den Akku aufzuladen. HINWEIS: Verwenden Sie KEINEN sogenannten "Schnelllader".
- Bitte laden Sie Ihren MiniFinder® mithilfe eines zertifizierten Computers, Hubs oder Netzadapters auf.

Informationen zum Recycling

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von gewöhnlichen Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es Ihre Verantwortung ist, elektronische Geräte an Recyclingzentren zu entsorgen, um natürliche Ressourcen zu erhalten.