minifinder(*)* MiniFinder® Nano

Kurzer Leitfaden



Einführung

Ziel dieser Kurzanleitung ist es, Ihnen den Einstieg in Ihren MiniFinder® Nano und die Live Verfolgung über das MiniFinder GO Tracking System in kürzester Zeit zu erleichtern.

Vor der ersten Benutzung laden Sie das Gerät bitte 4h lang auf. Das nächste Mal ist das Gerät nach 2h vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Schließen Sie es an einen Computer oder an ein Netzteil an, dann startet Nano automatisch, sobald es Strom bekommt.

Für weitere Funktionen und Befehle laden Sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch herunter:



minifinder-nano-minifinder-go_user_guide-de

Verpackungsinhalt

- 1. MiniFinder Nano
- 2. Magnetisches Ladekabel
- 3. Netzadapter



Produktübersicht

- 1. Ein/Aus (Anruf) Taste
- 2. GSM LED Leuchte
- 3. GPS LED Leuchte
- 4. Mikrofon
- 5. Paniktaste (SOS)
- 6. Sprecher
- 7. Kontaktstifte zum Aufladen



HINWEIS! Wenn Sie von MiniFinder eine Anmeldeinformation für die APP erhalten haben, überspringen Sie bitte die nachfolgenden Schritte 1 und 2 der Geräteregistrierung.

Geräteregistrierung



2

Evor Sie die Ortung zum ersten Mal starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Gerät für 5-10 Minuten im Freien aufstellen, damit es schneller von den GPS Satelliten erfasst wird. Starten Sie das Gerät, indem Sie die Ein/Aus Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Echtzeit-verfolgung über MiniFinder GO

Nachdem Sie den MiniFinder GO Ortungsdienst abonniert haben, können Sie sich auf <u>https://go.minifinder.com</u> mit Ihren Anmeldedaten anmelden oder die MiniFinder GO App aus dem Apple App Store oder Google Play herunterladen. Starten Sie die App oder öffnen Sie Ihren Browser, um sich anzumelden.



Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Ihr Gerät über den Webbrowser auf Ihrem Computer verfolgen können: Wählen Sie (1) Überwachung im oberen Menü und (2) klicken Sie dann auf Ihr Gerät um dessen (3) Echtzeitposition auf der Karte anzuzeigen.

minirinder(o) 🔞	Marine of 😽	Traste	E None	para -	The Paper	ங்டியேச் வைறி∧ச	បានដោយ ខ្ល	Lassa 🖵 Luis	с. С.	8 :	nirfosa C
의 椎目 😤 婿 👝	083	코, 고	正白	ж		Volece P	1 Y			Enderod	
ল 🖗 লাগত 🛛 😕	¢8.	• 2	gin 🕤	×	vitage			pine.	Horra Groda	Ermatra	н: •
🗵 🂡 Nano d'577 ditest	♦ 8 1	• 1	⊖ nh ⊙	×	11	Gurtam Maps	11				
🗵 🏺 Nano Test 62215	♦ 8 1	4 1	e 🖞 💮	×	×+	Deople Bareata	mont				
🐨 💡 Nano Test ¢2260	♦ 8 1		ph 🕤	×	9 - H	Scople Physical					THESE
🗵 🤗 MiniFinder Nano ¢0010	♦ 8 L	4.5		×		Desple Sciellite		0	14 M	Albe	
👿 🂡 Min Finder Fiko d'25 dgreen	♦ 8 1	4.5	. ⊨ ⊙	×	- 13	Occale Hybrid	(C	cixc.	Karostov		
🗵 🂡 Min Finder Fico doemo	♦ 8	4.5	$(\cdot) = (\cdot)$	×		Casala Man Malaz		Here and the second sec	nesh Fun	-	
🗵 🂡 MinEinder Eko d'Snigøy	♦ 8 I	4.5	. ⊳ ⊙	×	2.1	Country of the Markow Marchine	\mathbf{Z}	Ski			Sector
🗵 🤗 Nano d206 dtest	♦ ⊖ 1	4.5	. ⊨ ⊙	×	115	people web water Hypere	1. 23		Arya		

För mer information om kartans olika delar och funktioner läs "MiniFinder GO Snabbguide" som finns bifogad i sektion 3 och tillsammans med dina inloggningsuppgifter.

minifinder()°

Support: support@minifinder.com

Telephone: +46 (0)470-786833

Website: www.minifinder.de